

Общая схема подключения.

Порядок настройки:

1. Установите USB Station в месте наилучшего приема и направьте на базовую станцию оператора.
2. Подключите разъем USB Station в USB гнездо компьютера или в роутер.
3. Откроется окно браузера со страницей 192.168.8.1. Это веб-интерфейс модема. Тут Вы можете настроить параметры подключения.

Для настройки APN:

1. Зайдите в веб-интерфейс модема по адресу: 192.168.8.1.
2. Выберите пункт «Настройки» из верхнего меню.
3. В левом меню «Набор номера» выберите подпункт «Управление профилями».
4. Вы можете создать новый профиль с необходимыми настройками.
5. Уже созданные профили можно выбрать в выпадающем окне «Имя профиля:».

Для запроса баланса:

1. Зайдите в веб-интерфейс модема по адресу: 192.168.8.1.
2. Выберите пункт «USSD» из верхнего меню.
3. В левом меню «С предоплатой» выберите подпункт «Запрос баланса».
4. Нажмите кнопку «Баланс».

Для того, чтобы узнать уровень сигнала и номер базовой станции:

1. Зайдите в веб-интерфейс модема по адресу: 192.168.8.1.
2. Выберите пункт «Настройки» из верхнего меню.
3. В левом меню «Система» выберите подпункт «Информация об устр-ве».
4. Внизу открывшейся страницы вы можете узнать уровень сигнала (RSRQ, RSRP, RSSI, SINR) и номер базовой станции (CELL_ID).

Внимание! В конструкции изделия предусмотрена возможность отключения USB-кабеля для его протяжки в отверстия малого диаметра при монтаже антенны. Для этого открутите 4 крепёжных винта крышки, снимите её с корпуса, затем открутите 4 контактных винта на гнезде USB. Немного выверните гайку гермоввода, чтобы ослабить кабель, и вытащите его из антенны. После протяжки соберите всё в обратном порядке, соблюдая порядок подключения*:

GND – зелёный, бело-зелёный, оранжевый, бело-оранжевый провода

D+ - коричневый

D- - бело-коричневый провод

+5v - синий и бело-синий провода.

*фирма-изготовитель оставляет за собой право изменения порядка и цвета проводников подключения. Для корректного подключения запомните порядок проводников до их разъединения с колодкой разъёма.

При необходимости можно укоротить USB-шнур до нужной длины. Подключить, соблюдая вышеописанный порядок подключения его к клеммам гнезда внутри антенны.

Общая схема подключения.

Порядок настройки:

4. Установите USB Station в месте наилучшего приема и направьте на базовую станцию оператора.
5. Подключите разъем USB Station в USB гнездо компьютера или в роутер.
6. Откроется окно браузера со страницей 192.168.8.1. Это веб-интерфейс модема. Тут Вы можете настроить параметры подключения.

Для настройки APN:

6. Зайдите в веб-интерфейс модема по адресу: 192.168.8.1.
7. Выберите пункт «Настройки» из верхнего меню.
8. В левом меню «Набор номера» выберите подпункт «Управление профилями».
9. Вы можете создать новый профиль с необходимыми настройками.
10. Уже созданные профили можно выбрать в выпадающем окне «Имя профиля».

Для запроса баланса:

5. Зайдите в веб-интерфейс модема по адресу: 192.168.8.1.
6. Выберите пункт «USSD» из верхнего меню.
7. В левом меню «С предоплатой» выберите подпункт «Запрос баланса».
8. Нажмите кнопку «Баланс».

Для того, чтобы узнать уровень сигнала и номер базовой станции:

5. Зайдите в веб-интерфейс модема по адресу: 192.168.8.1.
6. Выберите пункт «Настройки» из верхнего меню.
7. В левом меню «Система» выберите подпункт «Информация об устр-ве».
8. Внизу открывшейся страницы вы можете узнать уровень сигнала (RSRQ, RSRP, RSSI, SINR) и номер базовой станции (CELL_ID).

Внимание! В конструкции изделия предусмотрена возможность отключения USB-кабеля для его протяжки в отверстия малого диаметра при монтаже антенны. Для этого открутите 4 крепёжных винта крышки, снимите её с корпуса, затем открутите 4 контактных винта на гнезде USB. Немного выверните гайку гермоввода, чтобы ослабить кабель, и вытащите его из антенны. После протяжки соберите всё в обратном порядке, соблюдая порядок подключения*:

GND – зелёный, бело-зелёный, оранжевый, бело-оранжевый провода

D+ - коричневый

D- - бело-коричневый провод

+5v - синий и бело-синий провода.

*фирма-изготовитель оставляет за собой право изменения порядка и цвета проводников подключения. Для корректного подключения запомните порядок проводников до их разъединения с колодкой разъёма.

При необходимости можно укоротить USB-шнур до нужной длины. Подключить, соблюдая вышеописанный порядок подключения его к клеммам гнезда внутри антенны.